

thermomix

Thermomix Friend®

De Thermomix Friend® is het aanvullende
accessoire voor uw Thermomix®.
Het opent nieuwe perspectieven
voor u door het mogelijk te maken
om met uw Thermomix®
begeleide recepten in parallel te bereiden,
en stelt u in staat om nog meer tijd te
besparen bij het bereiden van maaltijden
voor uw gezin en uw vrienden.



N.V. CNUUDE
www.thermomixbenelux.com

VORWERK

Official Distributor

Inhoud van de levering

De nieuwe Thermomix Friend® bestaat in 3 verschillende versies :

1. Motorblok Thermomix Friend® + mengbeker Thermomix® TM6
2. Motorblok Thermomix Friend® + mengbeker Thermomix® TM5
3. Enkel de Thermomix Friend® motorblok



Mengbeker (optioneel) :
stevige RVS mengbeker met
geïntegreerd verwarmingssysteem

Thermomix Friend® :
hoge precisie, stevige constructie
en elegant design

* Beschikbaarheid volgens land.

Het ideale accessoire

De Thermomix Friend® is de nieuwe assistent van de Thermomix® in de keuken. Het ondersteunt bepaalde kookstappen, waardoor de TM6 of TM5 vrij blijft voor andere receptstappen. Met het geoptimaliseerde parallelle kookproces bespaart u nog meer tijd bij het bereiden van wekelijkse maaltijden of volledige menu's voor bijeenkomsten van familie of vrienden. De Thermomix Friend® kan zowel met de Thermomix® TM6 of TM5 worden gebruikt: een simpele druk op een schakelaar is nodig om het type mengbeker in te stellen.


De Thermomix Friend® is via Bluetooth® verbonden met de Thermomix® TM6 voor een geheel nieuwe kookervaring. Met deze slimme uitbreiding van Guided Cooking kunt u receptstappen automatisch overzetten naar de Thermomix Friend®. De Thermomix Friend® is ook compatibel met de Thermomix® TM5. Als er een nieuwe software-update beschikbaar is, kunt u deze rechtstreeks

op uw Thermomix Friend® installeren via uw Thermomix® TM6, of via de Thermomix Friend®-app als u een Thermomix® TM5 heeft.

Natuurlijk raden we ook aan om de Thermomix Friend® regelmatig bij te werken om ervoor te zorgen dat deze optimaal functioneert volgens de laatste updates. De respectievelijke software-updates kunnen worden gedownload via uw Thermomix® TM6 (vanaf begin 2021) of via onze software-update-applicatie.

Stel de Thermomix Friend® schakelaar in voor de Thermomix® TM5 mengbeker.

Snelle start - Gebruik van de Thermomix® TM5 of TM6 mengbeker met de Thermomix Friend® :



Voor meer uitleg, raadpleeg de gebruikershandleiding

Het nieuwe 'Dream Team'

De Thermomix Friend® is de beste persoonlijke assistent in de keuken en klaar voor gebruik met de Thermomix® TM6 of TM5. Dankzij de Thermomix Friend® wordt koken met uw Thermomix® nog magischer en zelfs sneller.

- Indien u in het bezit bent van een Thermomix® TM6, raden we u aan om de Thermomix Friend® met TM6 mengbeker te kopen.
- Indien u in het bezit bent van een Thermomix® TM5, raden we u aan om de Thermomix Friend® met TM5 mengbeker te kopen.

Funcities

De gloednieuwe bondgenoot in de keuken.

Receptstappen van de Thermomix® overzetten naar de Thermomix Friend®.

De Thermomix® vrij maken voor andere receptstappen.

Guided Cooking optimaliseren door kookstappen tegelijkertijd uit te voeren.

Slim koken via Bluetooth®-connectiviteit voor de Thermomix® TM6.

Geniet van de compatibiliteit met uw Thermomix® TM5 mengbeker en gebruik de overeenkomstige applicatie om de software bij te werken.

Voordelen

U zult genieten van het nieuwe Dream Team

Maximaliseer uw resultaten en mogelijkheden in de keuken.

Vereenvoudig de bereiding van dagelijkse maaltijden in termen van tijd.

Bereid volledige menu's door middel van parallel koken.

Verhoog uw persoonlijke tevredenheid door grotere hoeveelheden in minder tijd te bereiden.

Geniet van de voordelen van het delen van taken in Guided Cooking met een hele reeks recepten die speciaal zijn ontwikkeld voor de Thermomix Friend®. (meer details op pagina 7)

Thermomix Friend® :

Het intelligente accessoire van de Thermomix® met groots effect.

Slim koken via Bluetooth®.



Technologie

Wij maken uw leven eenvoudiger.
Met passie en technologie.

Slim koken met Bluetooth®-connectiviteit.

Kwaliteit en betrouwbaarheid van Vorwerk-producten.

Eenvoudig op te bergen dankzij een compacte basis.

Stevige RVS mengbeker met geïntegreerd verwarmings-systeem en temperatuursensoren voor eenvoudige opbouw en reiniging.

De Thermomix Friend® heeft drie snelheden :

Snelheid	Tour/min :
----------	------------

Linksdraaien :	(tpm)
----------------	-------

Snelheid 0	uit
------------	-----


Snelheid 1	90
------------	----

Snelheid 2	200
------------	-----

De Thermomix® TM6 verbinden met de Thermomix Friend® via Bluetooth®

U kunt de Thermomix Friend® rechtstreeks verbinden met uw Thermomix® TM6 via Bluetooth® om, bijvoorbeeld, de instructies van een recept uit de Thermomix® TM6 naar uw Thermomix Friend® te sturen. De software-update bij de lancering van de Thermomix Friend® zal worden uitgevoerd via de Thermomix® TM6.

1. Activeer de Bluetooth®-functie op de Thermomix® TM6 in Instellingen.
2. Schakel de Thermomix Friend® in.
3. Selecteer uw Thermomix Friend® uit de lijst met beschikbare apparaten op de Thermomix® TM6. De benaming komt overeen met de laatste zeven cijfers van het serienummer (zie het naamplaatje van uw Thermomix Friend®).
4. Klik in de lijst op uw Thermomix Friend® om de verbidingsstappen te starten. Een zescijferige code verschijnt op de Thermomix Friend®.
5. Vergelijk de weergegeven code met de code van de Thermomix® TM6 en druk op de keuzeknop van de Thermomix Friend® om de verbidingsstap te bevestigen. Uw Thermomix® TM6 zal nu de Thermomix Friend® herkennen en zal automatisch verbinding maken zodra beide apparaten zijn ingeschakeld. Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnen een Bluetooth®-symbool en TM6 op het Thermomix Friend®-scherm boven de tijd.




6. U kunt vanaf nu speciale Thermomix Friend®-recepten bereiden dankzij de eenvoudige overdracht van receptstappen van de Thermomix® TM6 naar de Thermomix Friend®!

De Thermomix® TM5 verbinden met de Thermomix Friend® via de Thermomix Friend®-app

Om de software van uw Thermomix Friend® bij te werken via de officiële Thermomix Friend®-app, verbindt u uw smartphone met de Thermomix Friend® via Bluetooth®. U hoeft de Thermomix Friend® maar één keer te verbinden met uw smartphone-app. Deze laatste herkent dan de Thermomix Friend® en maakt automatisch verbinding zodra de applicatie en de Thermomix Friend® worden gestart.

1. Download de Thermomix Friend®-app via uw smartphone vanuit de App Store of via Google Play.
2. Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie van uw smartphone is geactiveerd.
3. Schakel de Thermomix Friend® in.
4. Open de Thermomix Friend®-app en selecteer uw Thermomix Friend® uit de lijst met beschikbare apparaten. De benaming komt overeen met de laatste zeven cijfers van het serienummer (zie het naamplaatje van uw Thermomix Friend®). Een zescijferige code verschijnt op de Thermomix Friend®. De Thermomix Friend®-app is alleen nodig om de software-update uit te voeren.
5. Vergelijk de weergegeven code met de code van de Thermomix Friend®-app en druk op de keuzeknop van de Thermomix Friend® om de verbidingsstap te bevestigen. De applicatie zal nu de Thermomix Friend® herkennen en zal automatisch verbinding maken zodra beide apparaten zijn ingeschakeld. Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnen een Bluetooth®-symbool en smartphone op het Thermomix Friend®-scherm boven de tijd.



6. Gebruik de applicatie om te zien of uw Thermomix Friend® up-to-date is en om de software te downloaden wanneer er een nieuwe update beschikbaar is. Volg de updatestappen op uw scherm en houd uw smartphone dicht bij uw Thermomix Friend® tot de update is voltooid.

Download
de gloednieuwe
Thermomix
Friend®
app



Kookrecepten met de Thermomix Friend® en de Thermomix® TM6

Kook uw speciale Thermomix Friend®-recepten in continu dankzij de comfortabele overdracht van receptstappen van de Thermomix® TM6 naar de Thermomix Friend®.

Geniet van de eenvoud :

1


Open de Cookidoo®-zoekbalk op uw Thermomix® TM6. Druk op het vergrootglas rechtsboven, klik vervolgens op "Filters" en selecteer de "Thermomix Friend®" in de filter "Lijst met extra apparaten". Daar gaan we!

Nadat u de filter heeft aangebracht, selecteert u eenvoudig een recept op uw Thermomix® TM6 en klikt u op "Beginnen met koken".



3


Uw Thermomix Friend® vraagt u te bevestigen dat het deksel op de mengbeker zit. Druk op de Thermomix Friend®-keuzeknop om te bevestigen en druk vervolgens een tweede keer om te beginnen met koken.



2


Volg de handige receptstappen op uw Thermomix® TM6. Voor uw gemoedsrust zal een stap u waarschuwen wanneer u de mengbeker van uw Thermomix® TM6 op de Thermomix Friend® moet plaatsen.

Zodra de mengbeker op uw Thermomix Friend® is geplaatst, drukt u op de knop "Verzenden" op uw Thermomix® TM6 om automatisch alle kookinstellingen naar uw Thermomix Friend® over te brengen.



4

Terwijl uw Thermomix Friend® aan het koken is, drukt u op "Volgende" op uw Thermomix® TM6 en gaat u verder met de bereiding.





Kookrecepten met de Thermomix Friend® en de Thermomix® TM5

De stappen in begeleid koken voor de Thermomix Friend® en de Thermomix® TM5 zijn bijna gelijk.

Omdat Bluetooth® niet beschikbaar is op de Thermomix® TM5, hoeft u alleen maar de stapinstellingen op uw Thermomix Friend® in te voeren.

De begeleide recepten bevatten handige tips die worden weergegeven op het Thermomix® TM5-display waarmee u uw Thermomix Friend® handmatig kunt programmeren.



De binnenkant



Technische kenmerken van de Thermomix Friend®

Motor	Stappenmotor, nominaal vermogen 25 W Rotatiesnelheid van de messen van 0 tot 200 tpm Automatische stroomonderbreker in geval van overbelasting van de motor
Verwarmingssysteem	Stroomverbruik 1000W. Bescherming tegen oververhitting
Behuizing	Hoogwaardig kunststof materiaal
Mengbeker (optioneel)	RVS mengbeker met geïntegreerd verwarmingssysteem en temperatuursensoren Maximale inhoud van 2,2 liter
Informatie ivm de connectiviteit	2,4 GHz 2,402 GHz – 2,480 GHz < 10 dBm Bluetooth® 5.0 Low Energy De merknaam en logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dergelijke namen / logo's is in licentie gegeven aan Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KH
Stroomvoorziening	240 V Totaal opgenomen vermogen : 950 W Netsnoer lengte : 1 m
Afmetingen en gewicht (motorblok Thermomix Friend®)	Hoogte 10 cm Breedte 20,5 cm Diepte 20,6 cm Gewicht 2,3 kg

Alle hoogtepunten in één oogopslag

De Thermomix Friend® is de nieuwe bondgenoot in de keuken.
De belangrijkste punten worden hier samengevat.

Funcities

Continu Guided Cooking met de Thermomix® TM6 via Bluetooth® verbinding

Geoptimaliseerde parallelle kookstappen

Het vrijgeven van de Thermomix® voor andere receptstappen

Voordelen

Tegelijkertijd een menu bereiden

Nog meer tijd winnen

Volledige menu's bereiden met parallelle kookstappen

Bereide maaltijden in twee mengbekers tegelijk afwerken

Technologie

Duitse techniek

Mengbeker voetstuk met geïntegreerd verwarmingssysteem en temperatuursensor voor eenvoudige opbouw en reiniging

De ideale aanvulling voor de Thermomix® TM6 en TM5

Voortdurend verbeterd door software-updates



THERMOMIX BENELUX - N.V. CNUUDE
Pontstraat 4 - 8791 Beveren-Leie - België
info@thermomixbenelux.com
www.thermomixbenelux.be
webshop.thermomixbenelux.be