thermomix

VOOR HET EERST GRATIS REGISTREREN OP COOKIDOO.BE

1. Bezoek **www.cookidoo.be** via je computer, tablet of smartphone.

2. Bij een eerste bezoek registreert u zich eerst gratis. Klik op **'Aanmelden'**.

   Indien u eerder al een account hebt aangemaakt, meldt u dan gewoon aan. Klik op **'Inloggen'** en surf zo verder op de site **Cookidoo.be**.

3. **Aanmelden voor het Thermomix®-receptenplatform.**
   Vul volgende gegevens in:
   - Uw e-mailadres
   - Maak een wachtwoord *Naar keuze en hou deze veilig bij!*
   - Kies het land waar u woont *<u>België</u> ingeven voor gans de Benelux, ongeacht of u al dan niet in België woont!*
   - Vink het vakje voor de Algemene Voorwaarden

   Klik verder op **'Registreren'** om naar het volgende scherm te gaan.

4. Wacht op de bevestigings e-mail in uw mailbox en klik daar op **'Activeer mijn account'**.

5. Welkom bij het **Thermomix®-receptenplatform.**
   a - Account overzicht
   b - Lidmaatschap
   c - Mijn apparaten:
   TM5 en Cook-Key met hun serienummer via Cookidoo registreren.
   TM6 via het scherm van het toestel automatisch laten registreren bij het inloggen.
   d - Gekochte content Reeds aangekochte collecties. Per collectie aankopen is geen mogelijkheid meer enkel de lidmaatschap blijft bestaan.
   e - Voucher
   f - Gegevensgebruik



6. *Proficiat!* Uw account is aangemaakt en u kunt nu gewoon verder op **Cookidoo.be**. Ga op zoek naar uw favoriet recept!

THERMOMIX BENELUX
Pontstraat 4 - 8791 Beveren-Leie | T. +32 (0)56/ 35 84 15 | thermomix@cnudde.com
Mechelsesteenweg 586C - 1800 Vilvoorde | T. +32 (0)24 47 87 00 | tmbxl@cnudde.com

THERMOMIX NEDERLAND
Computerweg 4 - 3542 Dr Utrecht | T. +31 (0)6 22 06 65 46 | info@thermomixnederland.nl

THERMOMIX LUXEMBOURG
Rue de l'Industrie 22 - 8399 Windhof | T. +352 28 66 05 25 | tmlux@cnudde.com
Massen - Op der Haart 24 - 9999 Wemperhardt

VORWERK
Official Distributor
thermomix

thermomix

MIJN EERSTE STAPPEN
VERBIND UW TM6® MET COOKIDOO®

GEBRUIK COOKIDOO.BE DAGELIJKS

REGISTREER
op Cookidoo.be

ACTIVEER
uw TM6®

SYNCHRONIZEER
automatisch al uw
favoriete recepten

LOG IN OP COOKIDOO.BE

1. Bezoek **www.cookidoo.be** via je computer, tablet of smartphone, log in met je account of maak een account aan indien dit nog niet gebeurd is (hou je e-mail adres en wachtwoord veilig bij).

ACTIVEER UW TM6®

2. Indien u voor het eerst uw Thermomix® TM6 opstart, volg de installatie stappen:
Taal / Land / Wifi / Cookidoo.

Anders, zorg gewoon dat de wifi goed verbonden is voor u gaat inloggen op **Cookidoo** via het scherm van uw toestel.

Hoe inloggen op Cookidoo via het scherm van de Thermomix® TM6?

a. Klik op **'Menu'** ☰ vervolgens op **'Instellingen'** en dan **'Cookidoo®-account'**
Geef u account-email en paswoord in en klik dan op **'Inloggen'**.

OF

b. Swipe het hoofd-scherm naar recht om op het eerste scherm **'Cookidoo'** te gaan.
Klik op 'Inloggen' Log in met uw e-mail en paswoord.

GEBRUIK COOKIDOO.BE DAGELIJKS

ONTDEK
uw recepten op
Cookidoo.be

SYNCHRONISEER
met uw
Cook-Key® of TM6®

KOOK
met de
Guided Cooking

Toegang tot duizenden recepten ontwikkeld voor Thermomix® op **Cookidoo.be**.
Krijg dagelijks inspiratie, organiseer uw eigen collecties en plan uw weekmenu in.
Alle recepten zijn beschikbaar in Guided Cooking.

MARKEER UW FAVORIETE RECEPTEN EN COLLECTIES

1. Log in op **www.cookidoo.be**
2. Zoek naar gewenst recept of klik op **'Meer bekijken'**

3. Maak gebruik van de **'Filters'** om een specifiek recept te vinden.

4. Ga met uw muis over het gerecht van je keuze. Klik rechtsboven op ⋯. Het menu dat verschijnt geeft u de mogelijkheid om uw menu's te organiseren volgens uw kalender, een recept toe te voegen bij uw bladwijzers/favorieten of in één van uw collecties ('Verjaardag papa' / 'Laat thuis' / 'Te proberen' / ...).



Om uw bladwijzers en collecties te vinden, klik op 'Mijn recepten'.

Deze stappen zijn ook mogelijk rechtstreeks in een recept als u klikt op 'Toevoegen'

PLAN WEKELIJKS UW MENU EN CREËER UW BOODSCHAPPENLIJST

1 Plan wekelijks uw menu

a - Klik op de drie bolletjes ••• bij het recept naar uw keuze. Een menu verschijnt.
b - Kies **'Vandaag Koken'** of **'Toevoegen aan Mijn Week'**.
c - Ga naar **'Mijn Week'** om uw wekelijks menu terug te vinden.



Bij de optie 'Toevoegen aan Mijn Week' komt er een kalender op het scherm om aan te duiden op welk dag u verkiest deze in te plannen.

Deze stappen zijn ook mogelijk rechtstreeks in een recept als u klikt op 'Toevoegen'

2 Creëer uw boodschappenlijst

a - Klik op de drie bolletjes ••• bij het recept naar uw keuze. Een menu verschijnt.
b - Kies **'Toevoegen aan Boodschappenlijst'**.
c - Ga naar **'Mijn Week'** om uw boodschappenlijst in de rechter hoek terug te vinden.
d - Klik op **'Ingrediënten tonen'** om uw boodschappenlijst te openen.
e - Klik in de grijze vakjes om ingrediënten die u al thuis hebt te wissen van uw boodschappenlijst.
f - Druk uw boodschappenlijst af door op **'Meer'** te klikken of kopieer de inhoud om verder te versturen door op **'Delen'** te klikken.

THERMOMIX BENELUX
Pontstraat 4 - 8791 Beveren-Leie | T. +32 (0)56/ 35 84 15 | thermomix@cnudde.com
Mechelsesteenweg 586C - 1800 Vilvoorde | T. +32 (0)24 47 87 00 | tmbxl@cnudde.com

THERMOMIX NEDERLAND
Computerweg 4 - 3542 Dr Utrecht | T. +31 (0)6 22 06 65 46 | info@thermomixnederland.nl

THERMOMIX LUXEMBOURG
Rue de l'Industrie 22 - 8399 Windhof | T. +352 28 66 05 25 | tmlux@cnudde.com
Massen - Op der Haart 24 - 9999 Wemperhardt | tmmas@cnudde.com

VORWERK
Official Distributor
thermomix